

Montageanleitung Schnellspanner:

Bild 1:



Bild 2:



Bild 3:



Bild 4:



1. Schnellspanner auf den Lenker stecken, wie in Bild 1 dargestellt
2. Der Schnellspanner sollte bündig mit dem Ende des Lenkers sein
3. Die beiden Inbus Schrauben mit Sprengring in die Löcher, wie in Bild 3 gezeigt, einführen
4. Kupferplättchen an der Unterseite der Schrauben einstecken und die Schrauben durchführen (Bild 3)
Dieses Kupferplättchen verhindert das Herausrutschen des Schnellspanners bei geöffnetem Hebel
5. Hebel, mit in richtiger Richtung eingeführem Bolzen, anschrauben (nicht zu fest anziehen, gerade so fest, dass sich der Hebel mit nur wenig Kraft schließen lässt!

Lieferumfang Schnellspanner:



Sie benötigen für die Schrauben einen 2,5mm Inbus!
Dieser ist nicht Teil des Lieferumfangs!

